CÓMO USAR SU SACAPUNTAS ELÉCTRICO X-ACTO®

1. Inserte el enchufe de CA en la toma de corriente más cercana y accesible de 120-volts.
2. Inserte el lapicero en la apertura. El motor empezará a funcionar automáticamente.
3. La función Pencil-Saver® le indica que su lapicero ya tiene punta con un cambio de sonido del motor y diminuyendo la resistencia. No fuerce el lapicero en el sacapuntas.
4. Saque de la unidad el lapicero con la punta ya sacada para evitar que se dañe el motor.

INSTRUCCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD. PARA ASEGURAR QUE SACA PUNTAS DE FORMA SUAVE Y SIN PROBLEMAS:

- Asegúrese que el depósito de residuos está en su lugar y cerrado herméticamente antes de poner en marcha el sacapuntas.
- Vacíe el depósito de residuos de forma regular. El sacapuntas no funcionará correctamente cuando está lleno.
- Desenchufe siempre el sacapuntas antes de limpiarlo o de vaciar el depósito de residuos.
- No saque punta a los artículos de escritura como los crayons, tizas o lapiceros de cera de poca consistencia, pues estos atascarán los cortantes del sacapuntas.
- Limpie los cortantes si los ve atascados. Primero, desenchufe el sacapuntas, después saque y vacíe el depósito de residuos. Limpie las cuchillas cortantes con un trapo seco para dejarlas libres de residuos. Si queda algún residuo entre los cortantes, use un objeto pequeño y desafilado (como un sujetapapeles) para sacarlo. No use grasa, aceite o limpiadores abrasivos.
- Nunca sumerja en agua el sacapuntas, enchufado o desenchufado.
- No tire nunca del cable eléctrico para apagar el sacapuntas, simplemente coja el cable eléctrico y desenchúfelo lentamente de la toma de corriente.
- Como con todo aparato eléctrico, manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS

Newell Office Brands ("NOB") garantiza al comprador original que este sacapuntas X-ACTO® (el "producto") no presentará defectos de materiales ni de mano de obra por un lapso de 10 años desde la fecha de compra al por menor, si se usa y mantiene en condiciones normales. NOB conviene en reparar o cambiar, a su único juicio, todo producto defectuoso. Esta garantía limitada no cubre las condiciones o defectos que se deban al desgaste normal, la negligencia, el abuso, los accidentes o las reparaciones no realizadas por NOB.

Para obtener instrucciones sobre la aplicación de la garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente de NOB por el 1-800-879-4868. A la opción de NOB usted quizás deba devolver el producto defectuoso en su envoltura original o en un envoltorio que le proporcione un grado de protección comparable. Si el servicio requerido está amparado por las condiciones de esta garantía limitada, el objeto se reparará o se cambiará y se le enviará de vuelta libre de costo.

1818X/1818XT
MADE IN CHINA | FABRIQUÉ EN CHINE | FABRICADO EN CHINA
PRODUCT OF | PRODUIT DE | PRODUCTO DE: NEWELL OFFICE BRANDS
©2020 NEWELL OFFICE BRANDS
6655 PEACHTREE DUNWOODY ROAD NE,
WWW.XACTO.COM

newell BRANDS *We would love to hear from you*
1.800.879.4868

X-ACTO®

XLR™

ELECTRIC PENCIL SHARPENER
TAILLE-CRAYON ÉLECTRIQUE
AFILADORA ELÉCTRICA

1818X/1818XT

Electrical Specifications
120 Volts, 60 Hz, 2.0 Amps

Normes en matière d'électricité
120 Volts, 60 Hz, 2.0 Ampères

Especificaciones eléctricas
120 Voltios, 60 Hz, 2.0 AMPS

Class II

10 YEAR LIMITED WARRANTY
GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS
GARANTÍA LIMITADA DE 10 AÑOS



ROUND **3**	FOLDER NAME: **1818_1818XT_XLR_Instruction Manual_R3_Folder** FILE NAME: **1818_1818XT_XLR_Instruction Manual_R3.ai**			
NWL Job #: **201126165**	SAP/FG #: **1818X/1818XT**	Component #:	Project type: **Packaging**	Brand: **XACTO**

DIELINE :
UPC : XXXXXXXXX
SUBSTRATE : XXXXXXXXX
VENDOR : XXXXXXXXX
DATES :

BLACK

USE THE PANTONE MATCHING SYSTEM FOR ACCURATE COLOR REPRODUCTION

PRODUCTION
DESIGNER: andrew.zvonek@newellco.com
DATE: 06.09.2020
Leader SKU:
Leader Reference:
WAVE:

LEAD DESIGNER: andrew.zvonek@newellco.com
MANAGER: jade.kaufman@newellco.com
CONCEPT COORDINATOR: jessie.gallagher@newellco.com
PRODUCTION COORDINATOR: jessie.gallagher@newellco.com
PROJECT INITIATOR: ethan.sterling@newellco.com
PACKAGING ENGINEER:

newell BRANDS
3300 Research Way Kalamazoo, MI 49008

X-ACTO®

HOW TO USE YOUR X-ACTO® ELECTRIC PENCIL SHARPENER

1. Insert the AC plug into the nearest, easily-accessible 120-volt outlet.
2. Insert pencil into the opening. Motor will start automatically.
3. The Pencil-Saver® feature indicates that your pencil is sharpened by a change in motor sound and by decreased resistance. Do not force the pencil any further.
4. Remove sharpened pencil.

MAINTENANCE & SAFETY INSTRUCTIONS. TO ENSURE SMOOTH, TROUBLE-FREE SHARPENING:

- Make sure the receptacle is in place and tightly closed before operating your sharpener.
- Empty the receptacle on a regular basis. The pencil sharpener will not operate properly when full.
- Do not sharpen writing instruments such as crayons, chalk, or soft waxy pencils as they will clog your sharpener's cutters.
- Clean the cutters if they become clogged. First, unplug your sharpener, then remove and empty the receptacle. Clean the cutter blades by wiping them off with a dry cloth to remove the residue. If any material is lodged in the cutter grooves use a small blunt object (such as a paper clip) to remove. Do not use grease, oil or abrasive cleansers.
- Never submerge your sharpener in water.
- Never pull on the cord to turn the sharpener off. Instead, take hold of the plug and pull it slowly out of the outlet.
- As with all electrical appliances, keep out of the reach of small children.

10 YEAR LIMITED WARRANTY TERMS

Newell Office Brands ("NOB") warrants to the original purchaser that this X-ACTO® pencil sharpener (the "Product") is free from defects in materials and workmanship under normal use and conditions for a period of 10 years from the date of retail purchase. Newell Brands agrees to repair or replace, at NOB sole option, any defective Product. This limited warranty does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, neglect, abuse, accident, or repairs not carried out by NOB.

For warranty handling instructions, please contact NOB customer service at 1-800-879-4868. At NOB discretion, you may be required to return the defective Product in the original packaging or packaging offering comparable protection. If the requested service is covered under the terms of this limited warranty, the item will be repaired or replaced and returned to you without charge.

MODE D'EMPLOI DE VOTRE TAILLE-CRAYONS ÉLECTRIQUE X-ACTO®

1. Insérer la fiche c.a. dans la plus proche prise de courant 120 volts qui soit facilement accessible.
2. Introduire le crayon dans l'overture. Le moteur se mettra en marche automatiquement.
3. La caractéristique Pencil-Saver® permet de savoir á quel moment la taille est terminée: le bruit du moteur change alors et le crayon oppose moins de résistance. Ne pas essayer de pousser le crayon plus loin dans l'ouverture.
4. Retirer le crayon tailleé de l'ouverture afin de ne pas endommager le moteur.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ. POUR FACILITER L'OPÉRATION ET ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL :

- S'assurer que le réceptacle est bien en place et bien fermé avant d'utiliser le taille-crayons.
- Vider le réceptacle de façon régulière. L'appareil ne fonctionnera pas bien si le réceptacle est plein.
- Toujours débrancher le taille-crayons avant de le nettoyer ou de vider le réceptacle.
- Ne pas tailler de crayons de cire, de craies ou de crayons poreux de texture cireuse car cela pourrait encrasser les couteaux.
- Nettoyer les couteaux s'ils deviennent encrassés. Pour ce faire, débrancher d'abord le taille-crayons, puis retirer et vider le réceptacle. Pour nettoyer les lames de couteau, les essuyer avec un linge sec afin d'éliminer les résidus. Si quelque chose s'est logé dans les rainures des couteaux, résidus ou autre, les retirer à l'aide d'une petit objet épointé, comme par exemple une attache feuilles. Ne pas utiliser de graisse, d'huile ou de nettoyants abrasifs.
- Ne jamais plonger le taille-crayons dans l'eau, qu'il soit branché ou non.
- Ne jamais tirer sur le cordon électrique pour arrêter le taille-crayons. Saisir la fiche et la retirer lentement de la prise.
- Comme tous les autres appareils électriques, le taille-crayons ne doit pas être laissé à portée de jeunes enfants.

MODALITÉS DE LA GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS

Newell Office Brands ("NOB") garantit à l'acheteur initial que ce taille crayon X-ACTO® (le « produit ») est libre de tout vice de matériau et de fabrication dans des conditions et selon un usage normaux pendant une période de 10 ans à compter de la date d'achat au détail. NOB convient de réparer ou de remplacer tout produit défectueux, au seul choix NOB. La présente garantie limitée ne couvre pas les conditions ni les défauts de fonctionnement découlant de l'usure normale, de la négligence, de l'emploi abusif, d'un accident ou de réparations non exécutées par NOB.

Pour des instructions relatives au traitement sous garantie, veuillez communiquer avec le service à la clientèle NOB au 1-800-879-4868. À l'entière discrétion NOB, vous pourriez devoir retourner le produit défectueux dans l'emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection comparable. Si le service demandé est couvert en vertu des modalités de la présente garantie limitée, cet article sera réparé ou remplacé, puis il vous sera retourné gratuitement.