



**Sure Comfort Deluxe™
NEWBORN TO TODDLER TUB
INSTRUCTIONS**

Please read instructions carefully before use and keep them for future reference

To use bath sling:


- Attach sling to tub.
- Position sling with headrest at newborn end.
- Hook four tabs onto outer rim, placing them between guide ridges located on the rim (as shown in illustration).

Important: Never place child in tub until you have tested the water temperature by touch. Note—typical water temperature for a bathing baby should be between 90°F and 100°F (32°C to 37°C) (NEWBORN) Always check to be sure bath sling is securely in place before placing your child in it. (INFANT) Your infant's buttocks should rest between the foam pad and raised center of the tub. This will help support your child in a semi-upright position. Discontinue use of reclining end once child is able to pull up to a sitting position; use upright toddler seat at opposite end instead.

Discontinue use if product becomes damaged, broken or disassembled.


⚠ WARNING – DROWNING HAZARD.

- Infants have DROWNED in infant bath tubs.
- ALWAYS keep infant within adult's reach.
- NEVER lift this product with infant in it.
- NEVER place this product in water in an adult tub or sink.
- ALWAYS keep the drain open in the adult bath tub or sink.
- Infants can drown in as little as 1 inch of water. ALWAYS bathe your infant using as little water as necessary.
- NEVER allow other children to substitute for adult supervision or leave child unattended.




0m+

To position tub in sink:



Single sink: Place bottom of storage basin on one side of sink edge and the outer rim at newborn end on the other.



Double sink: Place legs at newborn end over sink divider, and notch at storage basin end on sink edge.

- CAUTION:** Before using check to ensure product is firmly positioned.
1. Shift tub to one side as far as it will go.
 2. Push down firmly to confirm tub stability in this position.
 3. Shift tub in opposite direction as far as it will go, and repeat step 2.

CAUTION: If tub does not feel secure after this test, do not use in sink. Use on a flat level surface instead.

TO CLEAN:

Tub: Wash in warm water using mild liquid soap. Rinse thoroughly with clean water.

Bath sling: Machine wash, warm, gentle cycle. No bleach. Tumble dry, low. Do not iron.

© TOMY 2016 TOMY INTERNATIONAL
2015 SPRING RD., OAK BROOK, IL 60523 U.S.A.
Y7135/Y3155 160901

All Rights Reserved.
Actual product styling and colors may vary.
Bath tub made in U.S.A.
Sling made in China.

Questions? Comments?
Contact Customer Care
1-800-704-8697
www.thefirstyears.com
help@thefirstyears.com

Front panel



**Sure Comfort Deluxe™
MODE D'EMPLOI
DE LA BAIGNOIRE DU
NOUVEAU-NÉ AU TOUT-PETIT**

Lire attentivement les instructions avant d'utiliser et les conserver pour référence ultérieure

Utilisation du hamac de bain :


- Attacher le hamac à la baignoire.
- Placer le hamac avec le repose-tête à l'extrémité nouveau-né.
- Accrocher les quatre languettes sur le rebord extérieur, en les plaçant entre les crans-guides situés sur le rebord (comme illustré).

Important : Ne jamais mettre l'enfant dans la baignoire avant d'avoir vérifié la température de l'eau en la touchant. Remarque- la température normale de l'eau pour baigner bébé doit être entre 32 et 37 °C (NOUVEAU-NÉS) Toujours s'assurer que le hamac est bien attaché avant d'y placer bébé. (NOURRISSON) Les fesses du nourrisson doivent reposer entre le coussin en mousse et la partie centrale surélevée de la baignoire. Cela permettra de soutenir l'enfant en position semi-verticale. Ne plus utiliser l'extrémité inclinable lorsque l'enfant est capable de se relever pour s'asseoir ; utiliser plutôt le siège pour tout-petit (position verticale) à l'extrémité opposée.

NE PLUS UTILISER SI LE PRODUIT EST ENDOMMAGÉ, CASSÉ OU DÉMONTÉ.


⚠ AVERTISSEMENT - DANGER DE NOYADE.

- Des nourrissons se sont NOYÉS dans des baignoires pour bébé.
- TOUJOURS garder le nourrisson à portée de l'adulte.
- NE JAMAIS soulever le produit lorsque bébé est dedans.
- NE JAMAIS placer ce produit dans un évier ou une baignoire pour adulte rempli(e) d'eau.
- TOUJOURS garder le bouchon de vidange ouvert dans un évier ou une baignoire pour adulte.
- Les nourrissons peuvent se noyer dans une quantité d'eau aussi infime que 2,50 cm. TOUJOURS utiliser le minimum d'eau nécessaire pour baigner le nourrisson.
- NE JAMAIS permettre à d'autres enfants de superviser bébé à la place d'un adulte, et NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance.




0m+

Pour placer la baignoire dans l'évier :



Évier simple : Placer le fond de la partie rangement sur un côté du rebord de l'évier et le rebord extérieur (à l'extrémité nouveau-né) sur l'autre côté de l'évier.



Évier double : Placer les pieds (à l'extrémité nouveau-né) par-dessus le diviseur de l'évier et l'encoche (à l'extrémité de la partie rangement) sur le rebord de l'évier.

ATTENTION : Avant l'utilisation, s'assurer que le produit est bien positionné.

1. Pousser la baignoire sur un côté aussi loin que possible.
2. Appuyer fermement vers le bas pour confirmer la stabilité de la baignoire dans cette position.
3. Pousser la baignoire du côté opposé aussi loin que possible et répéter l'étape 2.

ATTENTION : Si la baignoire ne semble pas stable après ce test, ne pas l'utiliser dans l'évier. Mais la poser sur une surface plane.

NETTOYAGE :

Baignoire : Laver dans de l'eau chaude avec un produit de nettoyage liquide doux. Rincer abondamment à l'eau claire.

Hamac de bain : Laver en machine à l'eau chaude, cycle délicat. Sans agent de blanchiment. Sécher au sèche-linge à basse température. Ne pas repasser.

© TOMY 2016 TOMY INTERNATIONAL
2015 SPRING RD., OAK BROOK, IL 60523 U.S.A.
Y7135/Y3155 160901

Tous droits réservés.
Le style et les couleurs du produit vendu peuvent varier.
Baignoire fabriquée aux É.-U.
Hamac fabriqué en Chine.

Des questions ? Des suggestions ?
Contacter le service après-vente
1-800-704-8697
www.thefirstyears.com
help@thefirstyears.com

Back panel

Y74519A4&Y74517A3 Common instruction sheet

PM# 099-Y74519A4(rev#0)
Open size: 10"(L) x 7"(W)
Folded size: 5"(L) x 7"(W)
Pkg. type: Manual
Material: 100gsm woodfree paper
Color: K
Ref#: Ward20161117